

GSS-Safe - GSS Paspaal



1 STUK

DOEL

- De veiligheidspaal plaatsen in de GSS-Plaatjes in de juiste positie op een handige manier.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Oranje geverfde buis 1" (= duim) met in het midden een bout M6 met borgmoer.

GEGEVENS VERPAKKING

Artikelnummer	Aantal per verpakking	Gewicht	Lengte	Breedte	Hoogte
GSS3017	1 stuks	1,2 kg	0,5 m	0,04 m	0,04 m

GEBRUIK OP WERF

- Gebruik het paspaaltje (3019) om de paal in de juiste positie te zetten.
- Steek het paaltje door boven- en onderplaatje tot de bout op het bovenste plaatje (3004b) rust. Duw het paaltje nu naar buiten toe tot de onderkant de muur licht raakt. Boor doorheen het voorziene gaatje van het boven plaatje 3004b, met een steenboor van 6mm, plusminus 35 mm diep in het gewelf. Klop nu de meegeleverde spanhuls, doorheen de plaat in het geboorde gat tot alleen de rand van de huls zichtbaar is en verwijder de pas-paal. Gebruik hem telkens opnieuw.

Kijk naar onze demofilm per artikel: filmpje [Artikel 3029 GSS-Paspaal](#)